

Hamburger Matten Filter von Aqua-Mac

Einbauanleitung (mit Kreiselpumpe)

Lieferumfang: Eck-Mattenfilter + Circulator 350 oder 650 + Sprenkler - Set

1. Die Pumpe zusammenbauen (siehe Anleitung AquaEl Circulator 350 oder 650)

Entfernen Sie die Kammerabdeckung (Nr. 8) vom Pumpenkörper der AquaEl Circulator Pumpe Modell 650 – so lässt sich der Auslass (Nr. 5) später drehen. (Dieser Schritt ist nur bei der AquaEl Circulator Pumpe Modell 650 nötig).

2. Die Sprenklerrohre welche mit Löchern versehen sind zusammenstecken.

3. Einen der 90° Winkel am Pumpenausgang befestigen.

4. Ein Rohrstück des Sprenkler - Set (ohne Löcher) an den 90° Winkel anschließen daran wieder einen 90° Winkel und das zweite Rohrstück vom Sprenkler (ohne Löcher) damit verbinden.

5. Die Pumpe incl. Sprenkler im Filtergehäuse befestigen (ein wenig den Pumpenkopf drehen sodass die Pumpe ins Gehäuse passt, siehe Abb.)

6. Bodengrund bei Seite schieben (auch im eingerichteten Aquarium leicht möglich).

7. Den Filter auf dem Beckenboden in einer Ecke platzieren. Achten Sie darauf dass das Filtergehäuse an den Seitenscheiben anliegt. Falls eine Silikonnaht zwischen Boden- und Seitenscheibe stört, den Filter auf diese Silikonnaht platzieren und etwas Kies als Ausgleich unter den Filter auslegen.

8. Den Sprenkler über die Matte führen und an den Seitenscheiben mit den Saugnäpfen befestigen.

9. Wasser einlassen, den Stecker der Pumpen anschließen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Filter!



aqua mac
Aquaristikshop